

In verband met instabiliteit van diverse Linksys WRT120N routers is er een firmware update uitgebracht. In deze handleiding kunt u stapsgewijs de firmware van uw router upgraden, om zo te voorkomen dat dit probleem bij u voorkomt.

Voordat we de daadwerkelijke upgrade gaan uitvoeren, is het eerst van belang dat u de nieuwe firmware downloadt van de website van de fabrikant. Volg hiervoor onderstaand stappenplan om zo de correcte firmware te downloaden van de juiste website.

1. Open Internet Explorer en ga naar onderstaande website.  
<http://homesupport.cisco.com/en-us/wireless/lbc/WRT120N>
2. Eenmaal op de website aangekomen ziet u onderstaand venster. Om de firmware te kunnen downloaden is vereist om de volgende stappen te volgen:
  1. *Tabblad Downloads*
  2. *Kies voor Versie 1.0*
3. Scroll vervolgens naar beneden en klik op Download onder het kopje Firmware(3).

**My Registered Products**

**Register Your Products Now**

Register your Cisco home product to stay informed about product updates and warranty information.

Register

**Promotion**

**FREE Shipping**

100% Satisfaction. Guaranteed. Order from our online store and get free shipping.

Click for Details

**Linksys Support**

Customer Service

**Wireless-N Home Router (WRT120N)**

Wireless-N Home Router (WRT120N)

**Support Sections**

Guide Me is step-by-step solutions and troubleshooting tips. FAQs are frequently asked product questions. Select Downloads for user guides and firmware updates. Use Live Chat to message a customer service representative.

Overview Forums Guide Me FAQs **Downloads** 1

Downloads

**Downloads** 2

Please ensure you select the correct hardware version as not all downloads are compatible with your device. Free Software notice for certain products, click [here](#).

Version 1.0 Where's my model number ?

License Agreement

**Firmware** 3

10/15/2009

Ver. 1.0.04 (Build 02)

[Download](#) 1.19 MB

(Firmware)

[Release Notes](#)

Release Notes

Als u de benodigde firmware heeft gedownload zoals eerder aangegeven, dan kunt u nu daadwerkelijk de upgrade uitvoeren. Hieronder staat een snelle handleiding hoe u gemakkelijk de upgrade kunt uitvoeren.

1. U opent uw Internetbrowser en voert het onderstaand adres in de adresbalk.



2. Vervolgens komt het onderstaande venster naar voren. Hier wordt gevraagd naar een Gebruikersnaam en Wachtwoord, dit zijn:  
Gebruikersnaam: admin  
Wachtwoord: admin



3. Eenmaal ingelogd in uw eigen router ziet u het onderstaande menu. Om naar het correcte venster te navigeren volgt u onderstaande aanwijzingen.

1. Tabblad Administration
2. Sub-tabblad Firmware Upgrade
3. Bladeren naar de software



4. Zoals hieronder aangegeven bladert u in het venster naar het gedownload bestand. Als u op openen heeft geklikt komt u terug in het menu daar drukt u om het proces te starten op de knop *Start to Upgrade*.

